Temperaturregler, Typ CS4R



WIKA Betriebsanleitung CS4R

V1.2 · 05/2006

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30 63911 Klingenberg/Germany Phone (+49) 93 72/132-0 Fax (+49) 93 72/132-406 E-Mail info@wika.de

www.wika.de





Vorwort

Vielen Dank für den Kauf unseres digitalen Temperaturreglers Typ CS4R.

Diese Betriebsanleitung enthält Anleitungen für die Montage, die Bedienung und den Betrieb des Reglers sowie Hinweise zu dessen Funktionalität.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Regler in Betrieb nehmen.

Um Unfälle oder Schäden durch den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Reglers zu verhindern, stellen Sie bitte sicher, dass der Bediener des Reglers diese Betriebsanleitung erhält.

Achtung

- Dieses Gerät darf nur entsprechend den Spezifikationen dieser Betriebsanleitung gebraucht werden.
- Beachten Sie auch die nachfolgenden Warnungen und Hinweise. Bei Missachtung kann es zu Fehlfunktionen und schweren Personen- und/oder Sachschäden kommen.
- Die Regler wurden konzipiert für die Montage auf DIN-Hutschienen in Schaltschränken. Sollten Sie die Regler an einem anderen Ort einbauen wollen, muss sichergestellt werden, dass der Bediener keine hochspannungsführenden Teile oder Anschlussklemmen berühren kann.
- Die Spezifikationen des Reglers CS4R sowie der Inhalt dieser Betriebsanleitung entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werksstoffen behalten wir uns vor.
- Es wurde große Sorgfalt bei der Erstellung dieser Betriebsanleitung aufgewandt. Sollten dennoch irgendwelche Zweifel, Fehler oder Fragen bzgl. des Inhalts auftreten, informieren Sie bitte den für Sie zuständigen Vertriebspartner.
- Jegliche unerlaubte Übertragung und Vervielfältigung dieser Betriebsanleitung oder Auszügen daraus ist verboten.
- WIKA ist nicht verantwortlich für Schäden oder Folgeschäden, einschließlich irgendwelcher indirekter Schäden, die durch den Gebrauch des Reglers entstehen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise unbedingt durch, bevor Sie unsere Geräte in Gebrauch nehmen.

Die Sicherheitshinweise sind in die Kategorien " Warnung" und " Achtung" unterteilt. In Abhängigkeit der äußeren Umstände können Vorgänge, die mit dem Hinweis Achtung versehen sind, ebenfalls zu erheblichen Folgen und Schäden führen. Befolgen Sie daher unbedingt diese Betriebsanleitung.



Vorgänge, deren Nichtbeachtung zu gefährlichen Zuständen führen und den Tod oder ernsthafte Verletzungen verursachen können.



Vorgänge, deren Nichtbeachtung zu gefährlichen Zuständen führen und Sachschäden, eine Verschlechterung der Produktqualität oder eine Zerstörung des Produktes verursachen können.

V1.2 • 05/2006 - 2 -



Inhaltsverzeichnis

1.	Typbezeichnung und Bestellcode	4
2.	Anzeige- und Bedienelemente	5
3.	Montage	5
	3.1 Auswahl des Einbauortes	5
	3.2 Äußere Abmessungen	6
	3.3 Abmessungen der Stromwandler (CT)	6
	3.4 Montage auf der DIN-Schiene	6
4.	Elektrischer Anschluss	7
5.	Einstellung des Reglers	9
	5.1 Flussdiagramm der Programmierebenen	10
	5.2 Sollwertebene	11
	5.3 Parameterebene	11
	5.4 Hilfs-Parameterebene 1	13
	5.5 Hilfs-Parameterebene 2	14
	5.6 Anzeige der Stellgröße	17
6.	Messumformerfunktion	18
7.	Betrieb	19
8.	Darstellungen zum Betriebsverhalten	19
	8.1 Standardregelverhalten	19
	8.2 ON/OFF-Regelverhalten	20
	8.3 Alarmtypen Alarm 1	21
	8.4 Heizungsdefektalarm	22
9.	Erklärungen zum Regelverhalten	22
	9.1 PID	22
	9.2 PID Auto-Tuning	23
10.	Technische Daten	24
	10.1 Standard Spezifikationen	24
	10.2 Spezifikationen der Optionen	28
11.	Fehlerbehebung	29
	11.1 Anzeige	29
	11.2 Tastenoperationen	30
	11.3 Regelung	30
12.	Zeichentabelle	31



1. Typbezeichnung und Bestellcode

CS4R-3 E	- 🔲	/ M	- 🗆					- 🗌	Typbezeichnung CS4R
Regelverhalten 3								PID (Regelparameter einstellbar) (1)	
Alarm 1 (A1)									Istwert-/Regelschleifenüberwachung (2)
	R								Relais
Regelausgang	s								Logikpegel (DC 0/12 V) zur Ansteuerung eines elektronischen Schaltrelais (SSR)
	Α								Analoges Stromsignal (4 20 mA) (3)
Eingang		М							Multi-Funktionseingang (Eingangskonfiguration einstellbar) (4)
Hilfsenergie			Н						AC 100 240 V, 50 60 Hz
Tilliseriergie			L						AC/DC 24 V
Serielle Schnittstelle				Ζ					ohne
Serielle Schrittstelle				5					RS485
					ZZZ				ohne
					W10				für eine Phase (max. 5 A)
Heizungsdefektalarm					W11				für eine Phase (max. 10 A)
					W12				für eine Phase (max. 20 A)
					W15				für eine Phase (max. 50 A)
Notwendiges Zubehör fü	ir Ei	nga	ng			Ζ			ohne
Stromsignale			R			Messshunt 50 Ω			
Gerätekonfiguration				В		Werkseinstellungen			
				K		nach Kundenvorgabe			
Zusätzliche Bestellangaben						Ζ	ohne		
Zusatzliche Destellangaben								Т	Zusatztext

- (1) Die Regelverhalten PID, PI, PD, P und ON/OFF sind programmierbar.
- (2) 9 verschiedene Alarmtypen, kein Alarm sowie das Schaltverhalten angezogen/abgefallen sind für die Istwert-Überwachung auswählbar.
- (3) Die Regler mit dem Regelausgang analoges Stromsignal 4 ... 20 mA können umkonfiguriert und wie ein Temperaturtransmitter betrieben werden.
- (4) Die Eingangskonfiguration kann vom Anwender über die Tastatur ausgewählt werden.

V1.2 • 05/2006 - 4 -



(3)

(4)

(9)

(10)

MODE

(Bild 2-1)

(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

2. Anzeige und Bedienelemente

(1) EVT Event-Anzeige

Die rote LED leuchtet, wenn der Event-Ausgang (Alarmausgang, Regelschleifenüberwachung oder Heizungsdefektalarm) EIN ist.

(2) OUT Anzeige Regelausgang

Die grüne LED leuchtet, wenn der Regelausgang EIN ist. (Bei Regelausgang analoges Stromsignal blinkt die LED im Verhältnis zur Ausgangsleistung.)

(3) T/R T/R-Anzeige

Die gelbe LED blinkt, wenn die serielle Schnittstelle aktiv ist.

(4) AT Anzeige Auto-Tuning

Die gelbe LED blinkt, wenn die Auto-Tuning oder die Auto-Reset Funktion aktiv ist.

(5) PV Istwertanzeige

Zeigt den Istwert (PV = process variable) mit einer roten LED-Anzeige.

(6) SV Sollwertanzeige

Zeigt den Sollwert (SV = setting value) oder die Stellgröße (MV = manipulated variable) mit einer grünen LED-Anzeige.

(7) \triangle Auf-Taste

Erhöht einen Zahlenwert oder wählt einen Einstellungsparameter.

(8) ∇ Ab-Taste

Verkleinert einen Zahlenwert oder wählt einen Einstellungsparameter.

(9) MODE MODE-Taste

Wält den Einstellmodus und speichert den gewählten

Einstellungsparameter.

(10) ⇒

bei gleichzeitigem Drücken der MODE-Taste Zugang zur Hils-Parameterebene 2



Hinweis

Wenn die Einstellungen dieses Reglers vorgenommen werden sollen, verbinden Sie zuerst die Anschlussklemmen 1 und 2 für die Stromzufuhr, danach erfolgt die Einstellung gemäß "5. Einstellungen", bevor sie zu Punkt "3. Montage" und danach zu "4. Anschlussklemmen" gehen.

3. Montage

3.1 Auswahl des Einbauortes

Die Regler sind vorgesehen für einen Einsatz unter den folgenden Bedingungen (IEC 61010-1):

Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2


Montieren Sie den Regler an einem Ort mit den folgenden Eigenschaften:

- (1) ein Minimum an Staub
- (2) keine brennbare, korrosive oder explosive Gase
- (3) keine mechanische Vibrationen oder Erschütterungen
- (4) keine direkte Sonneneinstrahlung
- (5) Umgebungstemperatur zwischen 0 und 50 °C (32 bis 122 °F), ohne abrupte Änderungen
- (6) Luftfeuchtigkeit in der Umgebung zwischen 35 und 85 %RH (nicht kondensierend)
- (7) Der Regler darf nicht in der Nähe von elektromagnetischen Schaltern oder Kabeln mit hohem Stromfluss montiert werden.
- (8) Wasser, Öl oder Chemikalien sowie deren Dämpfe dürfen nicht in direkten Kontakt mit dem Regler kommen.

V1.2 • 05/2006 - 5 -




3.2 Äußere Abmessungen



(Bild 3.2-1)

3.3 Abmessungen der Stromwandler (CT = Current transformer)



3.4 Montage auf der DIN-Schiene



Montieren Sie die DIN-Schiene möglichst horizontal.


Sollte die DIN-Schiene vertikal montiert sein, verwenden Sie bitte handelsübliche Befestigungselemente und montieren Sie die CS4R-Regler derart auf der DIN-Schiene, dass sie fixiert sind und nicht mehr verrutschen können.

Verwenden Sie ebenfalls Befestigungselemente, wenn die Position einer horizontal montierten Schiene empfänglich ist für Vibrationen oder Erschütterungen.

V1.2 • 05/2006 - 6 -



- ① Hängen Sie zuerst den Regler auf der Oberseite ① der DIN-Schiene ein. (Bild 3.4-1)
- ② Drücken Sie dann den Regler gegen die Unterseite ① der DIN-Schiene, bis er mit einem höhrbaren "Klick"-Geräusch vollständig eingerastet ist. (Bild 3.4-1)



4. Elektrischer Anschluss



Warnung

Schalten Sie die Stromversorgung des Reglers aus, bevor Sie an den Anschlussklemmen arbeiten oder die Anschlüsse überprüfen. Das Berühren der Anschlussklemmen bei eingeschalteter Stromversorgung kann einen elektrischen Schlag verursachen, der ernsthafte Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann.

À

Achtung

- Verhindern Sie beim Verkabeln das Hineinfallen von Draht- oder Isolationsteilen in das Gehäuse, da diese Fehlfunktionen, Betriebsstörungen oder einen Brand verursachen können.
- Führen Sie die Anschlusskabel ausreichend weit in die Anschlussklemmen hinein, ansonsten kann es zu Fehlfunktionen aufgrund mangelhaften elektrischen Kontaktes kommen.
- Schließen Sie die Hilfsenergie unbedingt gemäß der Beschreibung in dieser Betriebsanleitung an. Andernfalls kann es zur Zerstörung des Reglers oder sogar zu einem Brand führen.
- Auf keinen Fall darf die Netzspannung an die Klemmen des Sensoreinganges angeschlossen oder der angeschlossene Sensor mit Netzspannung in Kontakt gebracht werden.
- Bei einem Regler mit Hilfsenergie AC/DC 24 V muss bei Gleichstromversorgung die Polarität beachtet werden.
- Diese Regler verfügen weder über einen eingebauten Schalter noch über eine Sicherung.
 Es ist daher notwendig, diese im Stromkreis außerhalb des Reglers zu installieren (empfohlene Sicherung: träge, Nennspannung AC 250 V, Bemessungsstrom 2 A).
- Ziehen Sie die Klemmenschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an. Zu hohe Anzugsmomente können die Klemmenschrauben oder das Gehäuse beschädigen.
- Verwenden Sie Thermoelemente und Ausgleichsleitungen gemäß der Eingangskonfiguration des Reglers.
- Bei Widerstandsthermometern verwenden Sie Fühler in 3-Leiter Ausführung.
- Bei der Verwendung von Sensoren mit Strom- oder Spannungssignalen beim Anschließen nicht die Polarität vertauschen.
- Beim Verkabeln dürfen die Eingangskabel nicht in der Nähe von Wechselstromquellen und Laststromkabeln verlegt werden, um externe Störungen zu verhindern.

V1.2 • 05/2006 - 7 -





Anmerkung

Beim Anziehen der Klemmenschrauben unbedingt die in der Tabelle aufgeführten maximalen Anzugsmomente beachten.

Klemmenschraube	Klemme Nr.	Anzugsmoment
M2,6	1 bis 4	max. 0,5 Nm
M2,0	5 bis 9	max. 0,25 Nm

Klemmenplan





(Bild 4-1)

• MAIN OUTPUT : Regelausgang

• EVENT OUTPUT : Ausgang für Alarmausgang 1, Regelschleifenüberwachung und Heizungsdefektalarm

• RS-485 : Serielle Schnittstelle RS485

• TC : Thermoelement


• RTD : Widerstandsthermometer

• DC : Eingang DC Stromsignal (DC mA) und DC Spannungssignal (DC V)

• Shunt resistor : Messshunt 50 Ω für DC Stromsignale

Option: Heizungsdefektalarm

- (1) Dieser Alarm ist nicht geeignet zur Messung von phasengeregelten Strömen.
- (2) Verwenden Sie den mitgelieferten Stromwandler (CT). Führen Sie eine Anschlussleitung des Heizstromkreises durch das Loch des Stromwandlers.
- (3) Verlegen Sie die Anschlussleitungen des Stromwandlers nicht in der N\u00e4he von Wechselstromquellen oder Starkstromleitungen, um st\u00f6rende Einfl\u00fcsse zu vermeiden.



V1.2 • 05/2006 - 8 -



5. Einstellen des Reglers

Bei den Eingangskonfigurationen für Thermoelemente und Widerstandsthermometer zeigt die Istwertanzeige nach dem Einschalten der Hilfsenergie für ca. 3 Sekunden die Art des ausgewählten Sensors sowie die Temperatureinheit an, die Sollwertanzeige zeigt gleichzeitig den skalierten Endwert an.

Bei den Eingangskonfigurationen für Strom- und Spannungssignale werden die Art des eingestellten Sensors sowie der skalierte Endwert angezeigt.

Während dieser Zeit sind alle Ausgänge und LED-Anzeigen im ausgeschalteten Zustand.

Danach zeigt die Istwertanzeige den aktuellen Messwert, die Sollwertanzeige zeigt den eingestellten Sollwert und die Regelung beginnt.

(Tabelle 5-1)

Eingang	Anzeigel	Auflösung	
К	–200 1370 °C	–320 2500 °F	1 °C (°F)
N.	–199.9 400.0 °C	–199.9 750.0 °F	0.1 °C (°F)
J	–2001000 °C	−3201800 °F	1 °C (°F)
R	0 1760 °C	0 3200 °F	1 °C (°F)
S	0 1760 °C	0 3200 °F	1 °C (°F)
В	0 1820 °C	0 3300 °F	1 °C (°F)
Е	–200 800 °C	–320 1500 °F	1 °C (°F)
Т	–199.9 400.0 °C	–199.9 750.0 °F	0.1 °C (°F)
N	–200 1300 °C	–320 2300 °F	1 °C (°F)
PL-Ⅱ	0 1390 °C	0 2500 °F	1 °C (°F)
C (W/Re5-26)	0 2315 °C	0 4200 °F	1 °C (°F)
Pt100	–199.9 850.0 °C	–199.9 999.9 °F	0.1 °C (°F)
1 1100	–200 850 °C	–300 1500 °F	1 °C (°F)
JPt100	–199.9 500.0 °C	–199.9 900.0 °F	0.1 °C (°F)
31 (100	–200 500 °C	–300 900 °F	1 °C (°F)
4 20 mA DC	-1999 9999 *1	, *2	1
0 20 mA DC	–1999 9999 *1	, *2	1
0 1 V DC	–1999 9999 *1		1
0 5 V DC	–1999 9999 *1		1
1 5 V DC	-1999 9999 *1		1
0 10 V DC	-1999 9999 *1		1


^{*1:} Der Anzeigebereich und der Dezimalpunkt sind einstellbar.

V1.2 • 05/2006 - 9 -

^{*2:} Ein 50 Ω Messshunt (optional lieferbar) muss zwischen den Eingangsklemmen angeschlossen werden.



5.1 Flussdiagramm der Programmierebenen



- 10 -

• \rightarrow + MODE (ca. 3s): MODE-Taste drucken wanrend die \rightarrow -Taste gedruckt ist. Die eingestellten Parameter können mit den \triangle und ∇ -Tasten verändert werden.

V1.2 • 05/2006



5.2 Sollwertebene

Symbol	Name, Funktion, Einstellbereich	Werks- einstellung
4	Sollwert (SV)	0 °C
	Einstellung des Sollwertes	
	Einstellbereich: skalierter Anfangswert bis skalierter Endwert	

5.3 Parameterebene

Cumbal	Nama Funktion Finatallharaigh	Werks-
Symbol	Name, Funktion, Einstellbereich	einstellung
RF.	AT Auto-Tuning	
l	Aktivierung von PID Auto-Tuning. Wenn nach 4 Stunden das	
	Auto-Tuning noch nicht abgeschlossen ist, wird es zwangsweise	
	beendet.	
	• PID Auto-Tuning nicht durchführen:	
	PID Auto-Tuning durchführen:	
P	Regelausgang Proportionalband	2.5 %
	Eingabe des Proportionalbandes.	
	• Bei Eingabe des Wertes 0.0 ist der Regler als ON/OFF – Regler	
	konfiguriert.	
,	• Einstellbereich: 0.0 bis 110.0 %	000 0 1
j .	Integralzeit	200 Sekunden
	Eingabe der Integralzeit.Die Eingabe des Wertes 0 deaktiviert diese Funktion	
	(⇒ Regelverhalten PD).	
	• Nicht verfügbar bei ON/OFF-Regelverhalten.	
	• Einstellbereich: 0 1000 Sekunden	
₫	Differentialzeit	50 Sekunden
	Eingabe der Differentialzeit.	
	Die Eingabe des Wertes 0 deaktiviert diese Funktion	
	(⇒ Regelverhalten PI).	
	Nicht verfügbar bei ON/OFF-Regelverhalten.	
	• Einstellbereich: 0 300 Sekunden	
Π	ARW (Anti-reset windup) Vorgabe	50 %
	Eingabe der Vorgabe für das Anti-reset-windup	
	Nur verfügbar bei PID-Regelverhalten Tiratallharsish.	
	• Einstellbereich: 0 100 %	
	(Werte > 50 % : zusätzliche Dämpfung zum Verringern von Überschwingen	
	Werte < 50 % : bewirken einen steileren	
	Anstieg beim "Hochfahren")	
_	Regelausgang Zykluszeit	30 Sekunden
_	• Eingabe der Zykluszeit für den Regelausgang 1.	(Regelausgang
	• Diese Funktion ist nicht verfügbar bei ON/OFF – Regelverhalten	Relais) oder
	oder bei Regelausgang analoges Stromsignal.	3 Sekunden
	Bei Regelausgang Relais führt eine Verkürzung der Zykluszeit	(Regelausgang
	zu häufigerem Schalten des Ausgangsrelais, was dessen	Logikpegel)
	Verschleiß erhöht und die Lebensdauer verkürzt.	
, ,-,-	• Einstellbereich: 1 120 Sekunden	
-5EF	Einstellung manueller Reset	0.0
	Eingabe des Wertes für den manuellen Reset. Nur verfügber bei B. und BD Begelverhelten.	
	Nur verfügbar bei P- und PD-Regelverhalten. Finstellbereich:	
	• Einstellbereich: ± Proportionalband (umgerechnet in einen Zahlenwert: Wert in % *	
	Spanne des Anzeigebereichs)	

V1.2 • 05/2006 - 11 -



8 :	Alarmwert Alarm 1 (A1)	0 °C
	• Eingabe des Schaltwertes für den Alarmausgang 1 (A1).	
	Eingabe des Wertes 0 oder 0.0 deaktiviert den Alarm	
	(mit Ausnahme der Alarmtypen Prozess-Hochalarm und	
	Prozess-Tiefalarm)	
	Nicht verfügbar, wenn für den Alarmtyp Alarm 1 (A1) kein Alarm	
	ausgewählt wurde.	
	Einstellbereich: siehe Tabelle 5.3-1	
H	Heizungsdefektalarm (HB)	0.0 A
and	• Eingabe des Wertes für den Laststrom der Heizung, bei dessen	
XX.X are	Unterschreiten der Heizungsdefektalarm ausgelöst wird.	
indicated in	• Eingabe des Wertes 0.0 deaktiviert den Alarm.	
turn.	Die Hold-Funktion ist für den Heizungsdefektalarm nicht	
turri.	verfügbar.	
	Nur verfügbar, wenn eine der Optionen [W1x] vorhanden ist.	
	Einstellbereich:	
	für den Strombereich bis 5 A [W10] : 0.0 5.0 A	
	für den Strombereich bis 10 A [W11]: 0.0 10.0 A	
	für den Strombereich bis 20 A [W12]: 0.0 20.0 A	
	für den Strombereich bis 50 A [W15]: 0.0 50.0 A	
LP_F	Regelschleifenüberwachung Zeit	0 Minuten
	Eingabe der Zeit für die Regelschleifenüberwachung	
	(Temperaturänderung / <u>in Zeit X</u>).	
	Eingabe des Wertes 0 deaktiviert diese Funktion.	
	Einstellbereich: 0 200 Minuten	
LP_H	Regelschleifenüberwachung Spanne	0 °C
	Eingabe der Temperaturspanne für die Regelschleifen-	
	überwachung (<u>Temperaturänderung</u> / in Zeit X).	
	Eingabe des Wertes 0 deaktiviert diese Funktion.	
	• Einstellbereich: 0 150 °C (°F),	
	0.0 150.0 °C (°F) (mit Dezimalpunkt)	
	0 1500 (Eingang Strom-/Spannungssignale,	
	Dezimalpunkt entsprechend der Skalierung)	

(Tabelle 5.3-1)

Alarmtyp	Einstellbereich
Hochalarm	–(skalierte Spanne) skalierte Spanne
Tiefalarm	–(skalierte Spanne) skalierte Spanne
Hoch-/Tiefalarm	0 skalierte Spanne
Bereichsalarm	0 skalierte Spanne
Prozess-Hochalarm	Skalierung Anfangswert Skalierung Endwert
Prozess-Tiefalarm	Skalierung Anfangswert Skalierung Endwert
Hochalarm mit Standby	–(skalierte Spanne) skalierte Spanne
Tiefalarm mit Standby	–(skalierte Spanne) skalierte Spanne
Hoch-/Tiefalarm mit Standby	0 skalierte Spanne

minimale
negative
Einstellwerte:
-199.9 oder
-1999
maximale
positive
Einstellwerte:
999.9 oder 9999

V1.2 • 05/2006 - 12 -



5.4 Hilfs-Parameterebene 1

Symbol	Name, Funktion, Einstellbereich	Werks- einstellung
Lock	 Sperrebene Verhindert das Verstellen von Reglerparametern um Fehler zu vermeiden. Welche Reglerparameter gesperrt sind, ist abhängig von der gewählten Sperrebene. Wenn die Sperrebene 1 oder 2 eingestellt ist, kann Auto-Tuning nicht durchgeführt werden. 	entsperrt
	• (entsperrt): Alle Reglerparameter können geändert werden. Lac (Sperrebene 1): Keiner der Reglerparameter kann geändert Lac (Sperrebene 2): Nur der Sollwert kann geändert werden. Lac (Sperrebene 3): Alle Reglerparameter können geändert wer Ausnahme der Auswahl Funktionweise Regler/Messumformer), die geänderten Wei jedoch nicht dauerhaft gespeichert. Wird der Regler ausgeschaltet, erscheinen Wiedereinschalten die vorherigen Paramete Modus wird verwendet, wenn Werte nur ter werden sollen. Dieser Modus sollte daher b	rden (mit erte werden nach dem er wieder. Dieser nporär verändert
	Reglers über die Schnittstelle eingestellt we	erden.
פר	Sensorkorrektur • Eingabe des Wertes zur Sensorkorrektur. • Einstellbereich: –100.0 100.0 °C (°F) oder –10001000	0.0 °C
<u>ε</u>	**Normalikationsprotokoll* * Auswahl des Protokolls für die Kommunikation mit der seriellen Schnittstelle. * Nur verfügbar, wenn die Option Schnittstelle [5] vorhanden ist * WIKA-Protokoll : ロロロー Modbus ASCII mode : ロロロー Modbus RTU mode : ロロロー	WIKA Protokoll
εňnα	 Geräteadresse Eingabe der Geräteadresse für den Regler (wenn mehrere Geräte an der gleichen Schnittstelle betrieben werden sollen, muss für jeden Regler eine anderere Geräteadresse eingestellt werden, andernfalls ist keine Kommunikation möglich) Nur verfügbar, wenn die Option Schnittstelle [5] vorhanden ist Einstellbereich: 0 bis 95 	0
655P	Übertragungsrate • Einstellung der Übertragungsrate (die Übertragungsrate muss übereinstimmen mit der Übertragungsrate des Leitrechners, andernfalls ist keine Kommunikation möglich) • Nur verfügbar, wenn die Option Schnittstelle [5] vorhanden ist • Auswahl: 2400 bps: ∠Ч 4800 bps: ЧВ 9600 bps: ЧВ 19200 bps: ⟨ЧВ⟩	9600 bps
eñPr	Parität • Auswahl der Parität. • Nur verfügbar, wenn die Option Schnittstelle [5] vorhanden ist und wenn nicht WIKA-Protokoll als Kommunikationsprotokoll ausgewählt wurde • Auswahl: keine Parität : □□□E gerade Parität : □□□E ungerade Parität : □□□□	gerade Parität

V1.2 • 05/2006 - 13 -



5575	Stopp-Bit	1
	Einstellung des Stopp-Bit.	
	Nur verfügbar, wenn die Option Schnittstelle [5] vorhanden ist und wenn nicht WIKA-Protokoll als Kommunikationsprotokoll ausgewählt wurde	
	• Auswahl: 1, 2	

5.5 Hilfs-Parameterebene 2

Symbol	Name, Funktion, Einstellbereich	Werks-
'	, ,	einstellung
≒ E∩≒	 Sensorauswahl Der Multifunktionseingang kann konfiguriert werden für Thermoelemente (10 Typen) und Widerstandsthermometer (2 Typen) mit den Einheiten °C/°F sowie für Strom- (2 Typen) und Spannungssignale (4 Typen). Wenn die Eingangskonfiguration von einem Spannungseingang auf ein anderes Eingangssignal geändert werden soll, klemmen Sie zuerst den Sensor von dem Gerät ab und nehmen Sie erst dann die Änderung der Eingangskonfiguration vor. Wird die Eingangskonfiguration mit einem angeschlossenen Sensor geändert, kann der Messeingang zerstört werden. 	K (-200 1370°C)
	K	1800 °F:
SELH	werden.	1370 °C
4566		–200 °C

V1.2 • 05/2006 - 14 -



dP	Dezimalpunkt	leain
<i></i>	Einstellung des Dezimalpunktes	kein
	Nur verfügbar bei Eingang Strom-/Spannungssignal	Dezimalpunkt
	Auswahl:	
	kein Dezimalpunkt:	
	1 Stelle nach dem Dezimalpunkt: \(\int \textstyle \tex	
	2 Stellen nach dem Dezimalpunkt: ☐☐☐☐	
	3 Stellen nach dem Dezimalpunkt: [[]][[]	
FILT	Istwert-Filter Zeitkonstante	0.0 Sekunden
	Eingabe der Zeit für den Istwert-Eingangsfilter	
	Während der eingestellten Zeit erfolgt eine Mittelwertbildung des	
	Istwertes. Ist der Wert zu hoch eingestellt, wirkt sich dies aufgrund	
	der Verzögerung auf das Regelergebnis aus.	
	• Einstellbereich: 0.0 10.0 Sekunden	
σLΗ	Regelausgang maximale Ausgangsleistung	100 %
	Eingabe der maximalen Ausgangsleistung für den Regelausgang	
	Nicht verfügbar bei ON/OFF-Regelverhalten	
	• Einstellbereich: minimale Ausgangsleistung bis 100 %	
	(Regelausgang Relais oder Logikpegel DC 0/12 V)	
	minimale Ausgangsleistung bis 105 %	
, ,	(Regelausgang analoges Stromsignal 4 20 mA)	
oL L	Regelausgang minimale Ausgangsleistung	0 %
	• Eingabe der minimalen Ausgangsleistung für den Regelausgang	
	Nicht verfügbar bei ON/OFF-Regelverhalten.	
	• Einstellbereich: 0 % bis maximale Ausgangsleistung	
	(Regelausgang Relais oder Logikpegel DC 0/12 V)	
	–5 % bis maximale Ausgangsleistung	
	(Regelausgang analoges Stromsignal 4 20 mA)	
HY5	Hysterese bei ON/OFF-Regelverhalten	1.0 °C
	Eingabe der Hysterese des Regelausgangs bei	
	ON/OFF-Regelverhalten.	
	Nur verfügbar bei ON/OFF-Regelverhalten.	
	• Einstellbereich: 0.1 100.0 °C (°F),	
	bei Eingang Strom-/Spannungssignal 1 1000	
RL IF	Alarmtyp Alarm 1 (A1)	kein Alarm
	Einstellung des Alarmtyps für Alarm 1 (A1)	
	Auswahl:	
	kein Alarm :	
	Hochalarm : H	
	Tiefalarm : 💪	
	Hoch-/Tiefalarm : HL	
	Bereichsalarm : ਛੋ/ ਫ਼ੀ	
	Prozess-Hochalarm : 85	
	Prozess-Tiefalarm : 여명년	
	Hochalarm mit Standby : H 👼	
	Hoch-/Tiefalarm mit Standby : HL ū	
A ILA	Schaltverhalten Alarm 1 (A1)	angezogen
	Auswahl des Schaltverhaltens von Alarmausgang 1 (A1) (Polais angezogen/abgefallen bei Alarm)	
	(Relais angezogen/abgefallen bei Alarm)	
	Nicht verfügbar, wenn "kein Alarm" als Alarmtyp für Alarm 1 (A1) ausgewählt wurde	
	ausgewählt wurde.	
	• Auswahl: กอกัน (angezogen)	
	ィモピウ (abgefallen)	

V1.2 • 05/2006 - 15 -



RHL d	HOLD-Funktion Alarm 1 (A1)	HOLD-Funktion
,,,,,	Auswahl ob die HOLD-Funktion [aktiv] oder [nicht aktiv] ist.	[nicht aktiv]
	Wenn die HOLD-Funktion [aktiv] ist, bleibt der Alarmausgang nach	[IIICIII aktiv]
	der Alarmauslösung so lange geschaltet, bis die Hilfsenergie für den	
	Regler abgeschaltet wird.	
	Nicht verfügbar, wenn "kein Alarm" als Alarmtyp für Alarm 1 (A1)	
	ausgewählt wurde.	
	• HOLD-Funktion [nicht aktiv] : npnE	
	HOLD-Funktion [aktiv] : HaLd	
A IHY	Hysterese Alarm 1 (A1)	1.0°C
	Eingabe des Hysteresewertes für Alarm 1 (A1)	
	Nicht verfügbar, wenn "kein Alarm" als Alarmtyp für Alarm 1 (A1)	
	ausgewählt wurde.	
	• Einstellbereich: 0.1 100.0 °C (°F),	
=	bei Eingang Strom-/Spannungssignal: 1 1000	
8 192	Verzögerungszeit Alarm 1 (A1)	0 Sekunden
	• Eingabe der Verzögerungszeit für Alarm 1 (A1)	
	Der Alarmausgang wird erst um die eingestellte Zeit nach dem Erreichen des Alarmwertes geschaltet.	
	Nicht verfügbar, wenn "kein Alarm" als Alarmtyp für Alarm 1 (A1)	
	ausgewählt wurde.	
	• Einstellbereich: 0 9999 Sekunden	
conii	Regelwirkung Heizen/Kühlen	Heizen
	Auswahl der Regelwirkung Heizen (indirekt) oder Kühlen (direkt).	(indirekt)
	• Auswahl: Heizen (indirekt) : HERI	(
	Kühlen (direkt) : c = = L	
AF _ 5	Auto-Tuning BIAS-Einstellung	20 °C
	Eingabe des BIAS-Wertes für die PID-Selbstoptimierung.	
	Nicht verfügbar bei Eingang Strom-/Spannungssignal	
	• Einstellbereich: 0 50 °C (0 100 °F),	
	mit Dezimalpunkt 0.0 50.0 °C (0.0 100.0 °F)	•
58_b	SVTC BIAS-Einstellung • Eingabe des BIAS-Wertes für die externe Sollwertvorgabe.	0
	Wird der Regler im SVTC-Modus betrieben (Sollwertvorgabe über	
	Schnittstelle von einer Master-Einheit) kann dem vorgegebenen	
	Sollwert ein BIAS-Wert (Offset) überlagert werden.	
	Nur verfügbar, wenn die Option Schnittstelle [5] vorhanden ist.	
FUnc	Funktionsweise Regler/Messumformer	Funktionsweise
	Auswahl, ob das Gerät als Regler oder als Messumformer arbeitet.	Regler
	Nur verfügbar bei Regelausgang analoges Stromsignal (420 mA).	9
	• Funktionsweise Regler : দুল্লি	
	Funktionsweise Messumformer :	
Ealli	Ausgangsstatus bei Eingangsüberschreitung	Ausgang AUS
	Auswahl des Ausgangsstatus von Regelausgang 1 (OUT1) bei	
	Eingangsüber-/unterschreitung.	
	• Nur verfügbar bei Regelausgang analoges Stromsignal (4 20 mA)	
	in Verbindung mit Eingang Strom-/Spannungssignal	
	Auswahl: Ausgang AUS : □FF	
	Ausgang EIN : 🗖 🗖	

V1.2 • 05/2006 - 16 -



Sensorkorrektur

Korrigiert den Eingangswert des angeschlossenen Sensors.

Wenn der Sensor nicht an der Stelle plaziert werden kann, an der eine Regelung gewünscht ist, kann es vorkommen, dass die gemessene Temperatur von der zu regelnden Temperatur abweicht. Beim Einsatz von mehreren Reglern kann es zu Unterschieden bei den Messwerten der einzelnen Regler kommen, verursacht durch Toleranzschwankungen der eingesetzten Sensoren. Mit Hilfe der Sensorkorrektur kann in diesen Fällen eine Angleichung durchgeführt werden. Weiterhin ist es möglich, Abweichungen des Temperaturfühlers, die bei einer Kalibrierung festgestellt wurden, zu kompensieren.

Regelschleifenüberwachung

Der Alarm wird aktiviert, wenn der Istwert sich innerhalb der eingestellten Zeit nicht mindestens um den Wert der eingestellten Spanne verändert, nachdem die Stellgröße ihren maximalen bzw. minimalen Wert erreicht hat.


Schaltverhalten angezogen (Arbeitsstromprinzip, no) / abgefallen (Ruhestromprinzip, nc) [angezogen (Arbeitsstromprinzip)]

Wenn die Kontroll-LED leuchtet (EIN), ist der Alarmausgang (zwischen den Anschlussklemmen 8 und 9) kurzgeschlosssen (EIN, Relais angezogen). Wenn die Kontroll-LED erloschen ist (AUS), ist der Alarmausgang unterbrochen (AUS, Relais abgefallen). Siehe (Bild 5.5-1)


[abgefallen (Ruhestromprinzip)]

Wenn die Kontroll-LED leuchtet (EIN), ist der Alarmausgang unterbrochen (AUS, Relais abgefallen). Wenn die Kontroll-LED erloschen ist (AUS), ist der Alarmausgang kurzgeschlosssen (EIN, Relais angezogen). Siehe (Bild 5.5-2)

Hochalarm (Schaltverhalten angezogen)



Hochalarm (Schaltverhalten abgefallen)



5.6 Anzeige der Stellgröße

- Nach Drücken der MODE -Taste für ca. 3 Sekunden, während der normalen Ist-/Sollwertanzeige, wird auf dem unteren SV-Display die Stellgröße angezeigt.
- Solange die Stellgröße angezeigt wird, blinkt der äußerst rechte Dezimalpunkt alle 0,5 Sekunden.
- Nach erneuter Betätigung der MODE Taste erscheint wieder die normale Ist-/Sollwertanzeige.

V1.2 • 05/2006 - 17 -



6. Messumformerfunktion

Die Funktionsweise "Messumformer" ist nur möglich bei Reglern mit dem Regelausgang analoges Stromsignal 4 ... 20 mA.

Die Messumformerfunktion des CS4R wandelt dabei jedes Eingangssignal (Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Strom- und Spannungssignale) in ein 4 ... 20 mA – Signal und gibt dieses über den Regelausgang aus.

Achtung

- Wenn Sie diesen Regler als Messumformer betreiben, berücksichtigen Sie bitte, dass zwischen Eingangs- und Ausgangssignal eine Verzögerungszeit von ca. 1 Sekunde besteht.
- Beim Umschalten von der Funktionsweise Messumformer zur Funktionsweise Regler werden die Einstellungen vom Messumformerbetrieb übernommen.

Es ist daher nach dem Umschalten in den Reglerbetrieb unbedingt notwendig, die für die Regelung notwendigen Einstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls abzuändern.

Wenn der CS4R als Messumformer betrieben werden soll, gehen Sie entsprechend der nachfolgenden Punkte (1) bis (7) vor:

- (1) Regler anschließen (Hilfsenergie, Eingang und Ausgang).
- (2) Stromversorgung für den Regler einschalten.
- (3) Aufrufen der Hilfs-Parameterebene 2 durch Drücken der ⇒ und der MODE-Taste (für ca. 3 Sekunden).
- (4) Angeschlossenen Sensor im Menüpunkt "Sensorauswahl (っとっち)" auswählen.
- (5) Endwert des Messbereiches (Messwert, bei dem 20 mA ausgegeben werden) im Menüpunkt "Skalierung Endwert (' ' ' ' ' ' ' ')" einstellen.
- (6) Anfangswert des Messbereiches (Messwert, bei dem 4 mA ausgegeben werden) im Menüpunkt "Skalierung Anfangswert ('-','-', ', ', ')" einstellen.
- (7) Im Menüpunkt "Funktionsweise Regler/Messumformer (デビロロ)" die Funktionsweise "Messumformer (ロロロー)" auswählen.

Hinweise:

Bei Sensoren mit Strom- bzw. Spannungssignalen wird mit der Skalierung sowohl die Anzeige des Reglers als auch der Messbereich des Ausgangssignals festgelegt.

Beim Umschalten in den Messumformerbetrieb werden die in Tabelle 6-1 aufgeführten Einstellungen automatisch übernommen.

(Tabelle 6-1)

Menüpunkt	Einstellung
Sollwert	Skalierung Anfangswert
Proportionalband	100.0 %
Integralzeit	0 Sekunden
Differentialzeit	0 Sekunden
Einstellung manueller Reset	0.0
Alarmwert	0
Regelschleifenüberwachung Zeit	0 Sekunden
Regelschleifenüberwachung Spanne	0
Regelwirkung Heizen/Kühlen	Kühlen (direkt)

Um im Messumformerbetrieb den Alarm 1 zu aktivieren, muss beim Alarmtyp Alarm 1 die Einstellung "Prozess-Hochalarm" oder "Prozess-Tiefalarm" gewählt werden.

V1.2 • 05/2006 - 18 -



7. Betrieb

Nachdem der Regler auf der Hutschiene montiert und die Verkabelung durchgeführt wurde, wird er folgendermaßen in Betrieb genommen:

(1) Stromversorgung für den Regler einschalten.

Nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde, wird für ca. 3 Sekunden auf der Istwertanzeige (PV-Display) die Eingangskonfiguration angezeigt und auf der Sollwertanzeige (SV-Display) ist der zugeordnete Endwert zu sehen (siehe Tabelle 5-1).

Während dieser Zeit sind alle Ausgänge und Kontrollanzeigen ausgeschaltet.

Danach zeigt die Istwertanzeige den aktuellen Messwert, die Sollwertanzeige zeigt den eingestellten Sollwert und die Regelung beginnt.

(2) Eingabe der Einstellparamter

Für die Eingabe von einem oder mehreren Einstellparametern beachten Sie bitte die Vorgehensweise gemäß Kapitel "5. Einstellungen".

(3) Lastkreis einschalten

Der Regelkreis ist nun in Betrieb und versucht die Regelstrecke auf dem eingestellten Sollwert zu halten.

8. Darstellungen zum Betriebsverhalten

8.1 Standardregelverhalten Regelausgang


	Heizwirkung (indirekt)		Kühlwirkung (direkt)			
Regel- ausgang	EIN ———	Proportionalband	d \ _ wert		Proportionalband	EIN AUS
Relais (-R/)	3 4 Schaltzustand at	3 4 ohängig von der R	3 — Gelahweichung	3 O	3 4 bhängig von der R	3 4 egelabweichung
Logikpegel (-S/)	+ ③ 12 V DC - ④	+ 3 12/0 V DC - 4 bhängig von der R	+ ③ 0 V DC - ④	+ 3 0 V DC - 4	+ ③ 0/12 V DC - ④	+3————————————————————————————————————
analoges Stromsignal (-A)	+ ③————————————————————————————————————	+ 3 DC 20 4 mA DC 4 wontinuierlich gemäß de	+ ③ 4 mA DC - ④	+ ③	thängig von der R + ③ 4 20 mA DC - 4 n kontinuierlich gemäß d	+ ③ 20 mA DC – ④
LED Regelausgang (OUT)	EIN		AUS	AUS		EIN

: in diesem Bereich EIN oder AUS

V1.2 • 05/2006 - 19 -



8.2 ON/OFF-Regelverhalten




: in diesem Bereich EIN oder AUS

V1.2 • 05/2006 - 20 -



8.3 Alarmtypen Alarm 1



: Alarm ist EIN

: Alarm ist EIN oder AUS

: Alarm ist AUS


: Standby-Betrieb

Die Kontroll-LED (EVT) leuchtet, wenn der Alarm ein ist und ist erloschen, wenn der Alarm aus ist.

V1.2 • 05/2006 - 21 -



8.4 Heizungsdefektalarm



: Alarm ist EIN : Alarm ist AUS

Die Kontroll-LED (EVT) leuchtet, wenn der Alarm ein ist und ist erloschen, wenn der Alarm aus ist.

9. Erklärungen zum Regelverhalten

9.1 PID

(1) Proportionalband (P)

Der P-Anteil verändert die Stellgröße in Abhängigkeit von der Abweichung des Istwertes vom Sollwert. Das Proportionalband stellt ein "Band" um den Sollwert dar. Befindet sich der Istwert innerhalb des Proportionalbandes, wird die Stellgröße entsprechend der Abweichung vom Istwert zum Sollwert ausgegeben (getaktet bei Ausgang Relais und Logikpegel, bei Ausgang Stromsignal Werte im Bereich 4 mA ... 20 mA). Liegt der Istwert außerhalb dieses Bandes, wird die maximale bzw. minimale Stellgröße (maximale bzw. minimale Leistung) ausgegeben.

Ein Vergößern des Proportionalbandes bewirkt einen stabileren Einschwingvorgang, verlangsamt aber auch die Regelung. Wenn das Proportionalband verkleinert wird, erhält man eine schnellere Regelung und auch kleine Störungen werden schnell ausgeregelt. Wird das Proportionalband jedoch zu klein gewählt, führt dies zu ungedämpften Schwingungen des Istwertes (sog. Nachlaufeffekt).

Bei der Einstellung Proportionalband "0" erhält man ein ON/OFF-Regelverhalten.

Sobald die Regelgröße einen stabilen Wert im Bereich des Sollwertes annimmt und ein konstanter Istwert gehalten wird, erhält man den am besten geeigneten Wert durch schrittweise Einengung des Proportionalbandes unter ständiger Beobachtung des Regelergebnisses.

(2) Integralzeit (I)

Der sogenannte I-Anteil reagiert auf die zeitliche Dauer der Regelabweichung und beseitigt bleibende Regelabweichungen (Offset).

Die Integralzeit wird auch als Nachstellzeit T_n bezeichnet.

Wenn die Integralzeit verringert wird (I-Anteil wird vergrößert), verkürzt sich die Zeit bis zum Erreichen des Sollwertes. Bei einer zu kleinen Integralzeit kann es jedoch zu Schwingungen und zu einem instabilen Regelergebnis kommen. Eine große Integralzeit (kleiner I-Anteil) bedeutet einen geringen Einfluss des I-Anteils und verlangsamt das Ausregeln von Störungen.

(3) Differentialzeit (D)

Der D-Anteil reagiert nicht auf die Größe und Dauer der Regelabweichung, sondern auf die Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung. Er wirkt Änderungen des Istwertes entgegen, lässt den Regelkreis stabiler werden und verringert die Amplitude bei Über- bzw Unterschwingen.

Die Differentialzeit wird auch als Vorhaltezeit T_v bezeichnet.

Ein Verkleinern der Differentialzeit (D-Anteil wird verkleinert) verringert den Einfluss auf die Stellgröße, ein Vergrößern (D-Anteil wird vergrößert) erhöht den Einfluss.

Eine zu große Differentialzeit kann allerdings zu Schwingungen führen.

V1.2 • 05/2006 - 22 -




9.2 PID Auto-Tuning

Um die idealen Werte für P, I, D und ARW automatisch zu ermitteln, erzeugt der Regler Schwankungen im Regelkreis.

(1) Wenn beim Ansteigen der Temperatur ein großer Unterschied zwischen Sollwert und Istwert besteht


Es werden Schwankungen erzeugt, wenn die Temperatur um den eingestellten BIAS-Wert (hier z.B. 20 °C) niedriger ist als der Sollwert.



- (1) Bestimmung der PID-Parameter
- (2) Parameterbestimmung beendet
- (3) Regelung mit den durch Auto-Tuning ermittelten Regelparametern
- (4) AT BIAS-Wert


(Dild 0.2-1)

(2) Wenn die Regelung stabil ist oder der Istwert ist im Bereich Sollwert ±20 °C (°F) Es werden Schwankungen um den Sollwert erzeugt.



- (1) Bestimmung der PID-Parameter
- (2) Paramterbestimmung beendet
- (3) Regelung mit den durch Auto-Tuning ermittelten Regelparametern

(3) Wenn beim Sinken der Temperatur ein großer Unterschied zwischen Sollwert und Istwert besteht Es werden Schwankungen erzeugt, wenn die Temperatur um den eingestellten BIAS-Wert (hier z.B. 20 °C) höher ist als der Sollwert.



- (1) Bestimmung der PID-Parameter
- (2) Parameterbestimmung beendet
- (3) Regelung mit den durch Auto-Tuning ermittelten Regelparametern
- (4) AT BIAS-Wert

V1.2 • 05/2006 - 23 -



10. Technische Daten

10.1 Standard Spezifikationen

Montage : DIN Hutschiene

Konfiguration : Eingabe über frontseitige Folientastatur

Anzeige PV Display : rote LED, 4-stellig, Zifferngröße 7,4 x 4mm (H x B)

SV Display : grüne LED, 4-stellig, Zifferngröße 7,4 x 4mm (H x B)

Eingang

Thermoelemente : K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C (W/Re5-26)

Leitungswiderstand max. 100 Ω

(jedoch bei Typ B: Leitungswiderstand max. 40 Ω)

Widerstandsthermometer : Pt100, JPt100, 3-Leiter

Leitungswiderstand max. 10 Ω pro Leitung

Stromeingang : 0 ... 20 mA DC, 4 ... 20 mA DC

Eingangswiderstand: 50 Ω (externer Messshunt)

zulässiger Eingangsstrom: max. 50 mA

Spannungseingang : 0 ... 1 V DC

Eingangswiderstand: 1 M Ω oder größer zulässige Eingangsspannung max. 5 V

max. zulässiger Widerstand der Signalquelle 2 k Ω

: 0 ... 5 V DC, 1 ... 5 V DC, 0 ... 10 V DC Eingangswiderstand 100 $k\Omega$ oder größer zulässige Eingangsspannung max. 15 V

max. zulässiger Widerstand der Signalquelle 100 Ω

Genauigkeit

Thermoelemente : ± 0.2 % vom Messbereich ± 1 Digit, oder

 ± 2 °C (4 °F), der größere Wert gilt

jedoch bei Typ R, S im Bereich 0 .. 200 °C (400 °F) : ± 6 °C (12 °F)

jedoch bei Typ B im Bereich 0 ... 300 °C (600 °F) :

Genauigkeit wird nicht garantiert.

bei Typ K, J, E, T, N unter 0 °C (32 °F):

±0,4 % vom Messbereich ±1 Digit

Widerstandsthermometer : $\pm 0,1$ % vom Messbereich ± 1 Digit, oder

±1 °C (2 °F), der größere Wert gilt

Stromsignal : ± 0.2 % vom Messbereich ± 1 Digit Spannungssignal : ± 0.2 % vom Messbereich ± 1 Digit

Messrate : 4 Messungen pro Sekunde (Messzeit 0,25 Sekunden)

Regelverhalten

PID-Verhalten (mit Auto-Tuning Funktion)

PI-Verhalten : Wenn die Differentialzeit auf 0 eingestellt ist

• PD-Verhalten (mit manueller Reset Funktion): Wenn die Integralzeit auf 0 eingestellt ist.

• P-Verhalten (mit manueller Reset Funktion) : Wenn Differential- und Integralzeit auf 0 eingestellt sind.

• ON/OFF-Verhalten : Wenn das Proportionalband auf 0 eingestellt ist.

Einstellbereiche der Regelparameter:

Proportionalband (P) : 0.0 ... 110.0 %

(mit der Einstellung 0.0 % reagiert der Regler als ON/OFF - Regler)

Integralzeit (I) : 0 ... 1000 s (aus, wenn Einstellung 0)
Differentialzeit (D) : 0 ... 300 s (aus, wenn Einstellung 0)

Zykluszeit : 1 bis 120 s (nicht verfügbar bei Regelausgang analoges Stromsignal)

ARW Vorgabe : 0 ... 100 %

Manueller Reset : ± Proportionalband (umgerechnet in einen Zahlenwert:

Wert in % * Spanne des Anzeigebereichs)

Hysterese bei ON/OFF-Regelverhalten:

Thermoelemente und Widerstandsthermometer: 0.1 ... 100.0 °C (°F)

Strom-/Spannungssignale : 1 ... 1000

V1.2 • 05/2006 - 24 -



Regelausgang (OUT)

Relais : Belastbarkeit 250 VAC 3 A (ohmsche Last)

250 VAC 1 A (induktive Last, $\cos \emptyset = 0.4$)

Lebensdauer 100.000 Schaltzyklen

Logikpegel 0/12 VDC : zur Ansteuerung von elektronischen Lastrelais (solid state Relais SSR)

12⁺²₋₀V DC maximal 40 mA (kurzschlusssicher)

analoges Stromsignal : 4 ... 20 mA DC

Belastungswiderstand maximal 550 Ω

Ausgangsgenauigkeit : ±0,3 % der Ausgangsspanne

Auflösung : 12000

Event Ausgang (EVT)

Alarm 1

(gemeinsamer Ausgang mit Regelschleifenüberwachung und Heizungsdefektalarm [Option]) Der Alarm 1 überwacht entweder Abweichungen des Istwertes vom eingestellten Sollwert (bei den Alarmtypen Hoch-, Tief- oder Bereichsalarm) oder das Über-/Unterschreiten von absoluten Prozesswerten (bei den Alarmtypen Prozess-Hochalarm und Prozess-Tiefalarm).

Genauigkeit : identisch mit der Anzeigegenauigkeit

Wirkungsweise : ON/OFF - Verhalten

Hysterese : bei Eingang Widerstandsthermometer oder Thermoelement

0.1 ... 100.0 °C (°F)

bei Eingang Strom-/Spannungssignal 1 ... 1000 (Dezimalpunkt entsprechend der Skalierung)

Ausgang : Open collector

Belastbarkeit 24 V DC, max. 0,1 A

Alarmtypen : Einer der folgenden Alarmtypen kann ausgewählt werden:

Hochalarm, Tiefalarm, Hoch-/Tiefalarm, Bereichsalarm,

Prozess-Hochalarm, Prozess-Tiefalarm, Hochalarm mit Standby, Tiefalarm mit Standby, Hoch-/Tiefalarm mit Standby, kein Alarm: Das Schaltverhalten des Alarmausgangs bei Alarm ist einstellbar

(Relais angezogen/abgefallen bei Alarm).

	angezogen	abgefallen
rote LED (EVT)	EIN	EIN
EVT Ausgang	EIN	AUS

HOLD-Funktion : Wenn die HOLD-Funktion [aktiv] ist, bleibt der Alarmausgang nach der

Alarmauslösung so lange geschaltet, bis die Hilfsenergie für den Regler

abgeschaltet wird.

Regelschleifenüberwachung

(gemeinsamer Ausgang mit Alarm 1 und Heizungsdefektalarm [Option])

Der Alarm wird aktiviert, wenn der Istwert sich innerhalb der eingestellten Zeit nicht mindestens um den Wert der eingestellten Spanne verändert, nachdem die Stellgröße ihren maximalen bzw. minimalen Wert erreicht hat.

Einstellbereich:

Schaltverhalten

Zeit : 0 ... 200 Minuten

Spanne : 0 ... 150 °C (°F) oder 0.0 ... 150.0 °C (°F)

bei Eingang Strom-/Spannungssignal 0 ... 1500 (Dezimalpunkt entsprechend der Skalierung)

Ausgang : Open collector


Belastbarkeit 24 V DC, max. 0,1 A

Messumformerfunktion: Siehe "6. Messumformerfunktion"

V1.2 • 05/2006 - 25 -



Elektrische Trennung der Anschlüsse



* Bei Geräten mit Regelausgang Logikpegel oder analoges Stromsignal ist zwischen dem Regelausgang und der seriellen Schnittstelle nicht isoliert.

Isolationswiderstand

10 M Ω oder größer bei 500 VDC

Durchschlagsfestigkeit

zwischen Eingang und Hilfsenergie 1,5 kVAC für 1 Minute zwischen Regelausgang und Hilfsenergie 1,5 kVAC für 1 Minute

Hilfsenergie : 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz oder

24 VAC/DC, 50/60 Hz

erlaubte Spannungsschwankungen

bei 100 ... 240 VAC : 85 ... 264 VAC bei 24 VAC/DC : 20 ... 28 VAC/DC

Leistungsaufnahme: ca. 8 VA oder 8 W

Umgebungstemperatur : 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

Feuchte : 35 ... 85 %RH (nicht kondensierend)

Masse : ca. 120 g

Äußere Abmessungen : 22,5 x 75 x 100 mm (B x H x T)

Gehäusewerkstoff : Polycarbonat **Farbe** : Lichtgrau

V1.2 • 05/2006 - 26 -



Zusätzliche Funktionen

[Sensorkorrektur]

[Eingabesperre]

[Messbereichsüberwachung]

- Beim Überschreiten des Anzeigebereichs (Überlauf) blinkt " auf dem PV-Display und beim Unterschreiten des Anzeigebereichs (Unterlauf) blinkt " auf dem PV-Display.
- Wenn der Messwert außerhalb des Regelbereiches liegt, wird der Regelausgang ausgeschaltet (bei Regelausgang analoges Stromsignal wird der Regelausgang gemäß der Einstellung in der Auswahl "Ausgangsstatus bei Eingangsüberschreitung" ein- oder ausgeschaltet).
 Bei manueller Regelung jedoch wird weiterhin die aktuell eingestellte Stellgröße beibehalten.

Anzeige- und Regelbereiche bei Thermoelementen und Widerstandsthermometern

zeige- und Regelbereiche bei Thermoelementen und Widerstandsthermometern				
Messbereich	Anzeigebereich	Regelbereich		
–199.9 400.0 °C	–199.9 450.0 °C	–205.0 450.0 °C		
–199.9 750.0 °F	–199.9 850.0 °F	–209.0 850.0 °F		
–200 1370 °C	–250 1420 °C	–250 1420 °C		
–320 2500 °F	–370 2550 °F	–370 2550 °F		
–200 1000 °C	–250 1050 °C	–250 1050 °C		
–320 1800 °F	–370 1850 °F	−370 1850 °F		
0 1760 °C	–50 1810 °C	–50 1810 °C		
0 3200 °F	–50 3250 °F	–50 3250 °F		
	−50 1870 °C	–50 1870 °C		
0 3300 °F	–50 3350 °F	–50 3350 °F		
−200 800 °C	–250 850 °C	–250 850 °C		
–320 1500 °F	–370 1550 °F	–370 1550 °F		
–200 1300 °C	–250 1350 °C	–250 1350 °C		
–320 2300 °F	–370 2350 °F	–370 2350 °F		
0 1390 °C	–50 1440 °C	–50 1440 °C		
	–50 2550 °F	–50 2550 °F		
	–50 2365 °C	–50 2365 °C		
0 4200 °F	–50 4250 °F	–50 4250 °F		
–199.9 850.0 °C	–199.9 900.0 °C	–210.0 900.0 °C		
–200 850 °C	–210 900 °C	–210 900 °C		
–199.9 999.9 °F	–199.9 999.9 °F	–211.0 1099.9 °F		
–300 1500 °F	–318 1600 °F	–318 1600 °F		
–199.9 500.0 °C	–199.9 550.0 °C	–206.0 550.0 °C		
–200 500 °C	–206 550 °C	−206 550 °C		
–199.9 900.0 °F	–199.9 999.9 °F	–211.0 999.9 °F		
–300 900 °F	–312 1000 °F	–312 1000 °F		
	Messbereich -199.9 400.0 °C -199.9 750.0 °F -200 1370 °C -320 2500 °F -200 1000 °C -320 1800 °F 0 1760 °C 0 3200 °F 0 1820 °C 0 3300 °F -200 800 °C -320 1500 °F -200 1300 °C -320 2300 °F 0 1390 °C 0 2315 °C 0 2315 °C 0 4200 °F -199.9 850.0 °C -199.9 850 °C -199.9 500.0 °C -200 500 °C -200 500 °C -199.9 500.0 °C -199.9 500.0 °C -199.9 500.0 °C	Messbereich Anzeigebereich -199.9 400.0 °C -199.9 450.0 °C -199.9 750.0 °F -199.9 850.0 °F -200 1370 °C -250 1420 °C -320 2500 °F -370 2550 °F -200 1000 °C -250 1050 °C -320 1800 °F -370 1850 °F 0 1760 °C -50 1810 °C 0 3200 °F -50 3250 °F 0 1820 °C -50 1870 °C 0 3300 °F -50 3350 °F -200 800 °C -250 1870 °C -320 1500 °F -370 1550 °F -200 1300 °C -250 1350 °C -320 2300 °F -370 2350 °F 0 2300 °F -50 2350 °F 0 2500 °F -50 2365 °C 0 2500 °F -50 2550 °F 0 2500 °F -50 2550 °F 0 2315 °C -50 24250 °F -199.9 850.0 °C -199.9 900.0 °C -199.9 999.9 °F -199.9 999.9 °F -300 1500 °C -199.9 550.0 °C -199.9 500.0 °C -		

Anzeigebereich bei Eingang Strom-/Spannungssignal

[skalierter Anfangswert – 1 % der Messspanne] bis [skalierter Endwert + 10 % der Messspanne] lst der Messwert außerhalb des Bereichs –1999 ... 9999, blinkt ebenfalls auf dem PV-Display " — — — ", auch wenn der eigentliche Anzeigebereich gemäß der Definition noch nicht unter-/überschritten wurde.

Regelbereich bei Eingang Strom-/Spannungssignal

[skalierter Anfangswert – 1 % der Messspanne] bis [skalierter Endwert + 10 % der Messspanne]

[Fühlerbruchüberwachung]

Eingangskonfiguration	Anzeige auf dem PV-Display bei Fühlerbruch
Thermoelemente	blinkt [
Widerstandsthermometer	blinkt []
4 20 mA DC	blinkt []
0 20 mA DC	skalierter Anfangswert
0 1 V DC	blinkt []
0 5 V DC	skalierter Anfangswert
1 5 V DC	blinkt []
0 10 V DC	skalierter Anfangswert

V1.2 • 05/2006 - 27 -



[Selbstdiagnose]

Die CPU wird über eine Laufzeitüberwachung kontrolliert. Falls irgendein abnormaler Status auftritt, wird der Regler in den Aufwärmstatus zurückgesetzt.

[Automatische Vergleichsstellenkompensation] (Nur bei Eingang Thermoelement)

Die Temperatur an den Anschlussklemmen für das Thermoelement wird gemessen und eine automatische Vergleichsstellenkompensation durchgeführt in Bezug auf 0 °C (32 °F).

[Gegenmaßnahme bei Stromausfall]

Die Einstellungen werden in dem nicht-flüchtigen Speicher (IC) gespeichert.

[Anzeige nach Einschalten der Stromversorgung]

Nachdem die Stromversorgung für das Instrument eingeschaltet wurde, erscheinen die Symbole für die Eingangskonfiguration auf dem PV-Display und der Maximalwert erscheint für 3 Sekunden auf dem SV-Display. Bei Strom-/Spannungssignalen wird der skalierte Endwert angezeigt.

10.2 Spezifikation der Optionen

Heizungsdefektalarm [Optionen: W10, W11, W12, W15]

Überwacht den Heizstrom mit Hilfe eines Stromwandlers (CT) und zeigt einen Heizungsdefekt an. Wenn die Option Heizungsdefektalarm gewählt wurde, wirkt diese Funktion zusammen mit dem Alarm 1

und der Regelschleifenüberwachung auf einen gemeinsame Ausgang (Ausgang EVT). Diese Option ist nicht möglich bei Reglern mit Regelausgang analoges Stromsignal. Bemessungsstrom : 5 A [Option W10], 10 A [Option W11], 20 A [Option W12]

oder 50 A [Option W15]

Einstellbereich : bei 5 A [W10], 0.0 bis 5.0 A (deaktiviert bei Einstellung 0.0)

bei 10 A [W11], 0.0 bis 10.0 A (deaktiviert bei Einstellung 0.0) bei 20 A [W12], 0.0 bis 20.0 A (deaktiviert bei Einstellung 0.0) bei 50 A [W15], 0.0 bis 50.0 A (deaktiviert bei Einstellung 0.0)

Genauigkeit : ± 5 % vom jeweiligen Bemessungsstrom

Wirkungsweise : ON/OFF

Ausgang : Open Collector

Belastbarkeit 24 V DC, max. 0,1 A

Serielle Schnittstelle (Option [5])

Die folgenden Operationen können von einem externen Computer aus durchgeführt werden:

- (1) Auslesen und Einstellen der unterschiedlichen Einstellwerte
- (2) Auslesen des Messwertes und der Schaltzustände
- (3) Änderungen der Funktionen

Schnittstelle : basierend auf EIA RS-485

Kommunikationsmethode : halb-duplex Kommunikation Start-Stop Synchron

Übertragungsrate : 2400, 4800, 9600, 19200 bps
Parität : gerade, ungerade und keine Parität

Stopp-Bit : 1 oder 2

Übertragungsprotokoll : WIKA-Protokoll, Modbus RTU, Modbus ASCII

Max. mögliche Regleranzahl : maximal 31 Regler je Leitrechner

Ermittlung Übertragungsfehler: doppelte Fehlererkennung über Parität und Checksumme

Datenformat:

Übertragungs- protokoll	WIKA-Protokoll	Modbus ASCII	Modbus RTU
Start-Bit	1	1	1
Daten-Bit	7	7	8
Parität	gerade	wählbar (gerade)	wählbar (keine)
Stopp-Bit	1	wählbar (1)	wählbar (1)

(): Grundeinstellung

Die Einstellung des Daten-Bit wird automatisch geändert.

V1.2 • 05/2006 - 28 -



11. Fehlerbehebung

Wenn irgendwelche Fehlfunktionen auftreten, prüfen Sie bitte zuerst die Hilfsenergieversorgung sowie die Verkabelung und folgen Sie dann den nachfolgenden Positionen.



Warnung

Schalten Sie die Stromversorgung des Reglers aus, bevor Sie an den Anschlussklemmen arbeiten oder die Anschlüsse überprüfen. Das Berühren der Anschlussklemmen bei eingeschalteter Stromversorgung kann einen elektrischen Schlag verursachen, der ernsthafte Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann.

11.1 Anzeige

Problem	Wahrscheinlicher Fehler und desen Beseitigung
[] blinkt auf dem	Fühlerbruch bei Eingangskonfiguration Thermoelement, Widerstands-
PV-Display.	thermometer oder Spannungssignal (0 1 V DC).
' '	Prüfen Sie den korrekten Anschluss des Sensors an den Anschlussklemmen
	und die Verbindungsleitungen.
	Führen Sie eine Überprüfung des Messeinganges wie folgt durch:
	[bei Thermoelementen]
	Zur Überprüfung schließen Sie die Anschlussklemmen 5 und 6 des Reglers kurz. Zeigt der Regler ungefähr eine Temperatur in Höhe der aktuellen Raumtemperatur an, ist der Eingang in Ordnung und es liegt ein Fehler des Sensors vor.
	[bei Widerstandsthermometern]
	Zur Überprüfung schließen Sie einen 100 Ω Widerstand an den Klemmen 5 (A) und 6 (B) an und schließen Sie die Klemmen 6 (B) und 7 (B) kurz. Zeigt der Regler eine Temperatur von ca. 0 °C (32°F) an, ist der Eingang in Ordnung und es liegt ein Fehler des Sensors vor. [bei Spannungseingang (0 1 V DC)]
	Zur Überprüfung schließen Sie die Anschlussklemmen 5 und 6 des Reglers kurz. Zeigt der Regler den skalierten Anfangswert an, ist der Eingang in Ordnung und es liegt ein Fehler des Sensors vor.
	Liegt ein Fehler des angeschlossenen Sensors vor, ersetzen Sie den
	fehlerhaften Sensor.
	Anzeigeüberlauf, Messwert zu groß
[] blinkt auf dem PV-Display.	 Fühlerbruch bei Eingangskonfiguration Spannungssignal (1 5 V DC) oder Stromsignal (4 20 mA DC).
	Prüfen Sie den korrekten Anschluss des Sensors an den Anschlussklemmen und die Verbindungsleitungen.
	Führen Sie eine Überprüfung des Messeinganges wie folgt durch:
	[Spannungseingang (1 5 V DC)]
	Beaufschlagen Sie den Messeingang mit einem definierten Signal von 1 V DC. Zeigt der Regler den skalierten Anfangswert, dann ist der Eingang in Ordnung und es liegt ein Fehler des Sensors vor.
	[Stromeingang (4 20 mA DC)] Beaufschlagen Sie den Messeingang mit einem definierten Signal von 4 mA DC. Zeigt der Regler den skalierten Anfangswert, dann ist der Eingang in Ordnung und es liegt ein Fehler des Sensors vor. Liegt ein Fehler des angeschlossenen Sensors vor, ersetzen Sie den
	fehlerhaften Sensor. • Ist die Polarität des Thermoelements oder der Ausgleichsleitung korrekt? Stimmt die Belegung der Anschlusskabel des Widerstandsthermometers (A, B, B) mit den Anschlussklemmen überein? Verkabeln Sie richtig.
	Anzeigeunterlauf, Messwert zu klein

V1.2 • 05/2006 - 29 -



Problem	Wahrscheinlicher Fehler und desen Beseitigung
Das PV-Display zeigt ständig den skalierten Anfangswert	 Fühlerbruch bei Eingangskonfiguration Spannungssignal (0 5 V DC, 0 10 V DC) oder Stromsignal (0 20 mA DC). Prüfen Sie den korrekten Anschluss des Sensors an den Anschlussklemmen und die Verbindungsleitungen. Führen Sie eine Überprüfung des Messeinganges wie folgt durch: [Spannungseingang (0 5 V DC, 0 10 V DC)] Beaufschlagen Sie den Messeingang mit einem definierten Signal von 1 V DC. Zeigt der Regler den Messwert, der einem Signal von1 V DC entspricht, dann ist der Eingang in Ordnung und es liegt ein Fehler des Sensors vor. [Stromeingang (0 20 mA DC)] Beaufschlagen Sie den Messeingang mit einem definierten Signal von 1 mA DC. Zeigt der Regler den Messwert, der einem Signal von 1 mA DC entspricht, dann ist der Eingang in Ordnung und es liegt ein Fehler des Sensors vor. Liegt ein Fehler des angeschlossenen Sensors vor, ersetzen Sie den fehlerhaften Sensor.
Die Anzeige des PV-Display ist unnormal oder instabil.	 Sind der richtige Sensor und Temperatureinheit (°C oder °F) eingestellt? Wählen Sie die korrekte Eingangskonfiguration (Sensorart und Temperatureinheit °C oder °F). Ist der Wert für die Sensorkorrektur geeignet? Eingabe eines geeigneten Wertes. Ist die Spezifikation des Sensors korrekt? Überprüfen Sie die Spezifikation Ihres Sensors. Wechselstromeinflüsse auf den Sensorkreis. Benutzen Sie einen nicht geerdeten Sensor. Ein Gerät in der Nähe des Reglers verursacht induktive Störungen. Montieren Sie den Regler räumlich getrennt von der Störquelle.
Das PV-Display zeigt an [<i>౬ァァ l</i>].	Interner Speicher ist defekt. Wenden Sie sich an uns oder an Ihre Verkaufsstelle.

11.2 Tastenoperationen

Problem	Wahrscheinlicher Fehler und desen Beseitigung
Einstellungen sind nicht möglich oder ändern sich nicht bei Betätigung der △ - oder √- Taste.	 Die Sperrebene 1 oder 2 wurde aktiviert. Deaktivieren Sie die Sperrfunktion. Der Regler führt ein Auto-Tuning durch. Brechen Sie die Selbstoptimierung ab falls notwendig.
Der Sollwert kann trotz Betätigung der △- oder ▽- Taste innerhalb des Messbereichs nicht verändert werden.	Der maximale oder minimale Sollwert wurde auf den Wert eingestellt, der sich jetzt nicht verändern lässt. Ändern Sie die Werte in der Hilfs-Parameterbene 1 wie gewünscht ab.

11.3 Regelung

Problem	Wahrscheinlicher Fehler und desen Beseitigung
Istwert (PV) steigt nicht	Fühlerbruch, ersetzen Sie den Sensor.
	Die Anschlussleitungen des Sensors sind nicht ordnungsgemäß an den
	Klemmen angeschlossen.
	Die Kabel am Regelausgang sind nicht fest oder nicht korrekt angeschlossen.
Regelausgang verharrt	Die minimale Ausgangsleistung ist auf 100 % oder höher eingestellt.
im EIN-Status	Stellen Sie in der Hilfs-Parameterebene 2 geeignete Werte ein.
Regelausgang verharrt	Die maximale Ausgangsleistung ist auf 0 % oder weniger eingestellt.
im AUS-Status	Stellen Sie in der Hilfs-Parameterebene 2 geeignete Werte ein.

Sollten andere unklare Phänomene auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebspartner in Verbindung.

V1.2 • 05/2006 - 30 -



12. Zeichentabelle (Zum Kopieren und Ausfüllen für Ihre Unterlagen)

[Sollwertebene]

Zeichen	Einstellparameter	Werkseinstellung	Notiz
4	Sollwert	0 °C	

[Parameterebene]

Zeichen	Einstellparameter	Werkseinstellung	Notiz
RI"	AT Auto-Tuning	deaktiviert	
P	Regelausgang Proportionalband	2,5 %	
;	Integralzeit	200 s	
ದ	Differentialzeit	50 s	
<i>[</i>]	ARW Vorgabe	50 %	
<u>_</u>	Regelausgang Zykluszeit	30 s oder 3 s	
- 'SE!	Einstellung manueller Reset	0.0	
R :	Alarmwert Alarm 1 (A1)	0 °C	
H	Heizungsdefektalarm	0.0 A	
LP_T	Regelschleifenüberwachung Zeit	0 min	
LP_H	Regelschleifenüberwachung Spanne	0 °C	

[Hilfs-Parameterebene 1]

Zeichen	Einstellparameter	Werkseinstellung	Notiz
Lock	Sperrebene	entsperrt	
50	Sensorkorrektur	0.0 °C	
-ñ5L	Kommunikationsprotokoll	WIKA-Protokoll	
cňno	Geräteadresse	0	
555P	Übertragungsrate	9600 bps	
cāPr	Parität	gerade	
בה'הו"	Stopp-Bit	1	

[Hilfs-Parameterebene 2]

Zeichen	Einstellparameter	Werkseinstellung	Notiz
5E55	Sensorauswahl	K: –200 +1370 °C	
SELH	Skalierung Endwert	9999	
5/11	Skalierung Anfangswert	-1999	
dP	Dezimalpunkt	kein Dezimalpunkt	
FILT	Istwert-Filter Zeitkonstante	0.0 Sekunden	
σLΗ	Regelausgang maximale Ausgangsleistung	100 %	
aLL	Regelausgang minimale Ausgangsleistung	0 %	
HYS	Hysterese bei ON/OFF-Regelverhalten	1.0 °C	
RL IF	Alarmtyp Alarm 1 (A1)	kein Alarm	
RILA	Schaltverhalten Alarm 1 (A1)	angezogen	
RHLd	HOLD-Funktion Alarm 1 (A1)	nicht aktiv	
A IHA	Hysterese Alarm 1 (A1)	1.0 °C	
8 193	Verzögerungszeit Alarm 1 (A1)	0 s	
conf	Regelwirkung Heizen/Kühlen	Heizen (indirekt)	
AF_b	Auto-Tuning BIAS-Einstellung	20 °C	
58 <u>5</u>	SVTC BIAS-Einstellung	0	
FUnc	Funktionsweise Regler/Messumformer	Regler	
Ealli	Ausgangsstatus bei Eingangsüberschreitung	Ausgang AUS	

V1.2 • 05/2006 - 31 -